

Назначение

Блок реле «Пульсар» (далее блок реле) - стационарный многоканальный прибор, предназначенный для автоматического управления внешними исполнительными устройствами.

Монтаж и работа

Монтаж, подготовка блока реле к работе и их эксплуатация описаны в руководстве по эксплуатации на систему контроля загазованности «Пульсар» для парковок ЮТЛИ.413415.050 РЭ. Электронную версию данного руководства можно скачать на сайте [http: //www.pulsarm.ru](http://www.pulsarm.ru) или воспользовавшись QR-кодом.



Основные технические характеристики

Габаритные размеры, длина x ширина x высота, мм не более	103,7x90,2x57,2
Масса, кг не более	0,290
Тип крепления	DIN – рейка
Тип контактов реле	тип С (перекидной)
Максимальный коммутируемый ток (DC), А	8
Максимальное коммутируемое напряжение (DC), В	30
Постоянный коммутируемый ток (AC) не более, А	3
Максимальное коммутируемое напряжение (AC), В	250
Напряжение питания, В	24
Собственная потребляемая мощность, Вт не более	0,12
Средняя наработка на отказ, ч. не менее	30000
Средний срок службы, лет	10
Эксплуатационный диапазон температур	от минус 10 до плюс 45 °С
Допустимая влажность воздуха	от 20 до 80%
Атмосферное давление, кПа	от 86 до 106,7

Электрическая изоляция релейных входов выдерживает в течение 1 минуты воздействие испытательного напряжения 1000 В переменного тока частотой 50 Гц.

Комплектность

В комплект поставки входит:

- | | |
|-----------------------|-------|
| - Блок реле «Пульсар» | 1 шт. |
| - Паспорт | 1 шт. |

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание производится в составе системы контроля загазованности «Пульсар» для парковок и включает в себя плановые регламентные работы и внеплановые ремонтные работы по заявкам владельцев. Техническое обслуживание рекомендуется производить один раз в год. Подробное описание осуществления процесса технического обслуживания системы представлено в руководстве по эксплуатации на систему контроля загазованности «Пульсар» для парковок ЮТЛИ.413415.050 РЭ.

Транспортирование, хранение и утилизация

Транспортирование упакованных изделий должно производиться всеми видами транспорта в закрытых транспортных средствах. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям ГОСТ 15150. При перевозке открытым транспортом изделия в упаковке должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.

Блоки реле должны храниться в складских помещениях в упакованном виде при температуре от минус 10 °С до плюс 45 °С, среднемесячной относительной влажности до 80% (при температуре плюс 20 °С), без упаковки при температуре от плюс 5 °С до плюс 35 °С и относительной влажности не более 80% (при температуре плюс 25 °С).

Утилизация блоков реле производится в соответствии с методикой, утвержденной Государственным комитетом РФ по телекоммуникациям. При хранении, транспортировке и эксплуатации запрещается контакт с щелочными или кислотными соединениями, силиконами, серными соединениями, галогеновыми соединениями, а также их парами. Условия при транспортировании должны соответствовать условиям хранения.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты выпуска. Изготовитель гарантирует соответствие блоков реле требованиям ЮТЛИ.425532.033 ТУ при использовании прибора по назначению, соблюдении условий эксплуатации, хранения, транспортирования и монтажа.

По всем вопросам, связанным с качеством продукции, следует обращаться на предприятие-изготовитель:

Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51В, литера Ж, неж. пом. Н2

Т./ф. (4912) 24-02-70

e-mail: info@pulsarm.ru <http://www.pulsarm.ru>

Сведения о приемке

Блок реле «Пульсар» заводской номер _____, соответствует требованиям технических условий ЮТЛИ.425532.033 ТУ и признан годным к эксплуатации.

ОТК

Дата выпуска