

Модули бесперебойного питания «Пульсар»

Предназначены для защиты чувствительного оборудования от перепадов напряжения в сети, коротких замыканий, а также для перевода нагрузки на АКБ при отключении электроэнергии.



Сделано в России



Защита от перегрева
и неправильной полярности



Индикация обрыва
цепи АКБ



Гарантийный срок 6 лет



Полностью контролируемый
процесс заряда АКБ



Компактные размеры
корпуса



Технические данные

Переключение нагрузки с блока питания на аккумулятор
(при отключении сети), часы, до

8

Температура окружающей среды, °C

от +5 до + 50,
(по заказу -40...+70)

✉ info@pulsarm.ru

📍 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 в.

☎ 8 (800) 555-73-08

☎ 7 (4912) 24-02-70

